

Gigabitni IP telefon Yealink T43U



Navodila za uporabo – A1 Podjetni net+tel

Klicanje

Z uporabo slušalke:

1. Dvignite slušalko.
2. Vnesite številko in pritisnite **Pošlji** hitro tipko.

Z uporabo zvočnika:

1. Pri odloženi slušalki, pritisnite .
2. Vnesite številko in pritisnite **Pošlji** hitro tipko.

Z uporabo naglavnih slušalk:

1. Za aktiviranje naglavnih slušalk, pritisnite .
2. Vnesite številko in pritisnite **Pošlji** hitro tipko.

Javljanje na klic

Z uporabo slušalke:

Dvignite slušalko.

Z uporabo zvočnika:

Pritisni .

Z uporabo naglavnih slušalk:

Pritisni .

 Klic lahko zavrnete s pritiskom hitre tipke **Zavrni**.

Zaključek klica

Z uporabo slušalke:

Odložite slušalko na vilice ali pritisnite **končaj klic**. **Z uporabo zvočnika:**

Pritisni  ali pritisnite **končaj klic**. **Z uporabo naglavnih slušalk:**

Pritisnite hitro tipko **končaj klic**.

Ponovno klicanje

- Pritisni  za pregled klicanih števil, izberite željeno številko in pritisnite  ali hitro tipko **Pošlji**
- Pritisni  dvakrat za ponovno klicanje zadnje klicane številke.

Klic na čakanju

Za postavitev klica na čakanje:

Pritisni **Zadrži** hitro tipko, za postavitev klica na čakanje. Za nadaljevanje klica, sta dve možnosti:

1. Če je na čakanju le en klic, pritisnite hitro tipko **Nadaljuj**.
2. Če je na čakanju več klicev, najprej izberite željen klic, nato pritisnite hitro tipko **Nadaljuj**.

Prevezava klica

Klic lahko prevezete na naslednje načine:

Slepa prevezava

1. Pritisni tipko **Prenos** med klicem.
2. Vnesite številko, kamor bi radi prevezali klic.
3. Pritisni **Prenos** hitro tipko.

Pol-slepa prevezava

1. Pritisni tipko **Prenos** med klicem.
2. Vnesite številko, kamor bi radi prevezali klic, in pritisnite tipko **Pošlji**.
3. Pritisni **Prenos** hitro tipko, ko zaslišite ton zvonjenja.

Prevezava z najavo

1. Pritisni tipko **Prenos** med klicem.
2. Vnesite številko, kamor bi radi prevezali klic in pritisnite hitro tipko **Pošlji**.
3. Pritisni tipko **Prenos**, ko se naročnik oglasi in je pripravljen na prevzem klica.

Preusmeritev klica

Predlagamo, da za upravljanje preusmeritev uporabljate A1 spletni portal na naslovu: <https://Uc.a1.si>

Za vklop preusmeritve preko telefonskega aparata pritisnite tipko Meni in izberite Možnosti -> Preusmeritve klicev.

1. Izberite željen tip preusmeritve.
2. Vnesite številko, kamor bi radi prevezali klice – obvezno z izhodno 0
 - Za **Preusmeritev brez odgovora**, v polju **Čas po zvonjenju** izberite zeleno trajanje zvonjenja pred preusmeritvijo.
3. Pritisnite tipko Shrani.

Nemo

- Pritisni  za izklop mikrofona med klicem.
- Pritisni  ponovno za vklop mikrofona.

Konferenčni klic

1. Med klicem pritisnite **Konf** hitro tipko. Klic je sedaj na čakanju.
2. Vnesite številko naslednjega sogovornika in pritisnite hitro tipko **Pošlji**.
3. Ponovno pritisnite **Konf**, ko se naročnik oglasi. Konferenčni klic je sedaj vzpostavljen.
4. Pritisnite **Končaj klic**, če želite končati konferenco



Konferenco lahko razdelite na dva samostojna klica s pritiskom tipke **Razdvoji**.

Zgodovina klicev

1. Pritisnite hitro tipko Zgodovina, nato pa s smernima tipkama  ali  izberete željeni vnos.

2. Ko izberete željen vnos, lahko storite naslednje:

- Pritisnite tipko **Pošlji** za klicanje izbranega vnosa.
- Pritisnite tipko **Briši** za izbris izbranega vnosa.

Če pritisnete hitro tipko **Možnosti**, lahko storite sledeče:

- Izberite **Podrobno**, za detajlni opis vnosa.
- Izberite **Dodaj med stike**, če želite vnos shraniti v imenik.
- Izberite **Dodaj na črno listo**, če želite blokirati vnos.
- Izberite **Briši vse**, če želite izbrisati vse vnose iz seznama.

Imenik

Dodajanje stika v imenik :

1. Pritisnite hitro tipko **Imenik** in izberite **Vsi stiki**.

2. Pritisnite tipko **Dodaj** za vnos novega stika.

3. V polje **Ime** vnesite unikatno ime in številke v pripadajoča polja – pri telefonski številki je potrebno dodati izhodno 0 – primer: 0012345678

4. Pritisnite tipko **Shrani** za shranitev sprememb.

Urejanje stika:

1. Pritisnite hitro tipko **Imenik** in izberite **Vsi stiki**.

2. Pritisni  ali  za izbiro željenega stika, izberite **Možnosti** in nato **Podrobnosti**.

3. Uredite informacije o stiku.

4. Pritisnite tipko **Shrani** za shranitev sprememb.

Brisanje stika iz imenika

2. Pritisnite hitro tipko **Imenik** in izberite **Vsi stiki**.

3. Pritisni  ali  za izbiro željenega stika, pritisnite tipko **Možnosti** in nato **Briši**.

Potrdite s tipko OK.

Nastavitev glasnosti

S tipko  urejate jakost glasnosti zvonjenja in zvočnika.